

Tastenbelegung PC-Tastatur / Software Dialog 4

PC-Taste

DECKEL-TASTE

ctrl return	Start
return	Übernahme
esc	Betriebsartenschalter
))
((
<	<
>	>
/	/
*	*
=	=
%	%
?	?
Ctrl U	u?
Ctrl N	n?
Ctrl i	Info
+	+
-	-
.	.
0 - 9	0 – 9
a - z	a - z
F1	X+
F2	Y+
F3	Z+
F4	Faden-Quadrant wählen
F5	Übernahme
F7	Faden E/A
F8	Fenster E/A
pfeil up	pfeil up
pfeil left	pfeil left
pfeil right	pfeil right
pfeil down	pfeil down
Backspace	clear
F1 + ctrl	X-
F2 + ctrl	Y-
F3 + ctrl	Z-
F4 + ctrl	Eilgang E/A
F5 + ctrl	Mittelbahn
F6 + ctrl	Bildschirm löschen
F7 + ctrl	Grafik
F8 + ctrl	Kontur